2013.2

取扱説明書
ＬＥＤ・ランプ　防水
品番：＃１１６１１１００　型式：１４９０Ｗ

１，使用方法

①車輌のエンジンを停止させ、キーシリンダーからキーを抜き、接続する配線に関連するヒューズボックスのヒューズを外して、取り付け作業をして下さい。
②ＬＥＤランプ本体とベースの隙間の溝にマイナスドライバーを差し込み、軽くコジて下さい。ＬＥＤ本体とベースを分離する事が出来ます。
③ＬＥＤランプ本体の**黒色配線を車輌側の陽極配線（＋）**と接続し、**白色配線を車輌側の陰極配線（－）**、又は、ボデーアースと接続して下さい。配線の接続は、ベースに配線を通した状態で行なって下さい。
④ネジ、ナット等を利用して、ベースを確実に固定して下さい。そして、ベースとＬＥＤランプの爪を合わせて、『カチッ』と音が鳴るまで押し込んで下さい。尚、車外に取り付ける場合は、道路運送車輌法を遵守して下さい。

２，注意事項

⚠危険　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負うことになるもの。）

①本機の電源コードを、**運転、走行の支障にならない位置**に、確実に固定して下さい。電源コードがブレーキペダル、駆動系統に絡まり、事故の原因になります。

⚠警告　（この警告文に従わなかった場合、死亡、又は重傷を負う危険性のあるもの。）

①本機、電源コードが破損している場合は、直ちに使用を中止して下さい。
②本機の**電源電圧はＤＣ１２Ｖ**です。その他の電圧では使用しないで下さい。

⚠注意　（この警告文に従わなかった場合、ケガを負う恐れのあるもの、又、製品に重大な破損を招く恐れのあるもの。）

①配線の劣化、接続部の外れ、本機の取り付けに異常が無いかを、定期的に確認して下さい。
②電源コードを傷付けたり、加工したり、引張ったりしないで下さい。
③分解、修理、改造は、決してしないで下さい。
④万一の故障等による、本機の取り外し費用、及び再取り付け費用は、お客様のご負担となります。予め、ご了承下さい。
⑤電源コードの結束、絶縁処理は確実に行って下さい。ショート、火災の原因になります。
⑤機は、必ず、車のエンジンを始動させて使用して下さい。バッテリー消耗の原因になります。

株式会社パーマンコーポレーション
〒５５０－００２１　大阪市西区川口４－１－５
フリーダイヤル　　０１２０－２０２－８００